



情報教室マニュアル

目 次

情報教室 教卓見取り図	1
1. 電源を入れる	2
2. マイクを使う	2
3. 教卓の機器で再生する教材を、学生卓センターモニター・ プロジェクターに映す／音声をスピーカーから流す	3
4. OHC（教材提示装置）を使って教材を、 学生卓センターモニター／プロジェクターに映し出す	4
5. 教員用パソコンの映像を学生卓センターモニター／ プロジェクターに映し出す	4
6. 持ち込みパソコンの画面を学生卓センターモニター／ プロジェクターに映し出す	5
7. デジタルカメラやビデオカメラで撮影した映像を 学生卓センターモニター／プロジェクターに映し出す	6
8. 学生卓センターモニターもしくはプロジェクターに 映し出されている映像を確認する	6
9. 授業の音声を録音する	7
10. 終了する	7

教卓見取り図




1. 電源を入れる

- ① 操作パネルの**主電源**ボタンを押します。教卓内のAV機器の電源がONになります。

★各デッキと、管理用・教員用パソコンは手動で電源ONにしてください

- ② プロジェクターをご利用になられる場合は、**プロジェクター電源**ボタンを押します。すると、プロジェクターに電源が入ります。プロジェクターの電源を入れたら、教卓の天板にある黒色の半透明の蓋の中に、スクリーン昇降スイッチがあるので、そのスイッチで**DOWN**ボタンを押してスクリーンを下ろしてください。

- ③ 操作パネルの**学生卓センターモニター電源**ボタンを押します。すると、全ての学生卓センターモニターの電源が入ります。



<操作パネル>



①主電源

②プロジェクター電源

③学生卓センターモニター電源

- ④ 管理用パソコンを使用する必要があるときは管理用パソコンの電源を入れ、ログインしてください。

★管理用パソコンでは、授業支援ツール「Wing NET」がご利用いただけます。

「WingNET」では学生パソコンを一斉起動、一斉シャットダウンをすることも出来ます。


詳細は別途マニュアルをご覧ください。

2. マイクを使う

有線マイクは、教卓上のマイクケーブルにつなぎます。電源をONにすると使用できます。

無線マイクとピンマイクは、電源をONにすると使用できます。

♪マイク音量は、操作パネルの**マイク音量**つまみで調整してください。



<教卓 右下扉内>




<操作パネル>

3. 教卓の機器で再生する教材を学生卓センターモニター/プロジェクターに映す 音声を教室スピーカーから流す

再生可能なメディア:BD/DVD/CD/VHS/OHC/MD/カセット


- ① 再生するメディア（VHS、DVD など）を教卓内の各機器に挿入します。

<教卓 AV 機器>



- ② 操作パネルの【センターモニター】・【プロジェクター】の枠内から、使用する機器を選択します。

<操作パネル>




- ③ 再生すると、映像は学生卓センターモニターに、音声は教室スピーカーに出力されます。

♪音量は、操作パネルのAV音量つまみで調整してください。

4. OHC(教材提示装置)を使って教材を学生卓センターモニター／

プロジェクトに映し出す

- ① 教卓上のOHCに資料をセットします。
- ② 操作パネルの【センターモニター】・【プロジェクト】枠内から OHC を選択します。



◆プロジェクトに映す場合

◆学生卓センターモニターに映す場合

5. 教員用パソコンの映像を学生卓センターモニター／プロジェクトに映し出す


- ① 主電源（教卓右下の扉）を入れます。



①教員用パソコン主電源

- ② ログインしてください。

- ③ 操作パネルの【センターモニター】・【プロジェクト】枠内の**教員 PC** ボタンを押します。




◆プロジェクトに映す場合

◆センターモニターに映す場合

6. 持ち込みパソコンの画面を学生卓センターモニター／プロジェクターに映し出す

- ①AV 機器ラック上部にある【パソコン入力端子】に、持込パソコンの電源コードを接続します。
- ②AV 機器ラックから出ている映像出力ケーブル（RGBケーブル）とパソコンを接続してください。
♪音声調整は、操作パネルのAV音量つまみと持込パソコン側の設定で調整してください
- ④ 操作パネルの【センターモニター】・【プロジェクター】枠内の**持込PC**ボタンを押します。



★学内LAN用の情報コンセントも設けています★

持ち込みPCをネットワークに接続する際にご利用いただけます。

LANケーブルの貸出、マニュアル、その他
詳細につきましては
RAINBOWサービスカウンターに
ご相談ください。

持込パソコンの映像が映し出されない場合


持込パソコンの**F n**キー+**F ***キー
(**CRT** or **□** 表示のあるキー)を
押ししてください。

7. デジタルカメラやビデオカメラで撮影した映像を

学生卓センターモニター／プロジェクターに映し出す

- ① 操作パネル上にある【AV入力端子】に電源コードを接続します。
- ② 映像・音声出力ケーブルと持込AV機器を接続してください。
映像・音声ケーブルは各自でご準備ください。
- ③ 操作パネルの【センターモニター】・【プロジェクター】枠内の**持込AV**ボタンを押します。
- ④ 持ち込みAV機器を再生します。

<操作パネル>



②映像・音声ケーブルを接続

①電源コードを接続



◆学生卓センターモニターに映す場合

◆プロジェクターに映す場合

8. 学生卓センターモニターもしくはプロジェクターに


映し出されている映像を確認する

教卓上のプレビューモニターで学生卓センターモニターに映し出されている映像を確認できます。

【プレビューモニター】枠内から、確認したい機器を選択します。

音量は教卓の操作パネルにある

<操作パネル>



AV音量つまみ



音量つまみ

<教卓上 別置のスピーカー>


9. 授業の音声を録音する

教卓の録音用音声ケーブルを使用して録音をすることができます。（録音用機器はご用意ください。貸し出しも行っております。）

AV音声とマイク音声は録音されます。

10. 終了する

- ・各機器にセットされたメディア（VHS、DVD など）を取り出してください。
- ・マイクは所定の場所（教卓右下の扉）に戻してください。
無線マイク、ピンマイク → 充電器
- ・教員用・管理用パソコンはシャットダウンしてください。
- ・最後に操作パネル上の**主電源ボタン**を押してください。電源が一斉にOFFとなります。



最後に主電源ボタンを OFF!!